Artikel 31515 Tischuhr Anleitung

1.1 ALLGEMEINER MODUS

Ø Drücken Sie im Standardmodus (Zeit+Temperatur) lange auf "SET", um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen
Ø Drücken Sie im Standardmodus "SET", um die Anzeige zu wechseln: AL1AL2AL3 Zeit
Ø Im Wecker-Anzeigemodus: Taste "UP" drücken, um den Wecker einzuschalten, lange auf "SET" drücken, um in den Wecker-Einstellmodus zu gelangen
Ø Im Standardmodus, Taste "UP" drücken, kleine Bildschirmanzeige schaltet zwischen Temperatur - Datum - Sekunde um
Ø Im Standardmodus "DOWN" drücken, um die Helligkeit des Displays einzustellen, L1 ist am hellsten

1.2 UHRZEIT-EINSTELLMODUS

Ø Drücken Sie im Standardmodus die "SET"-Taste länger als 2 Sekunden, um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen
Ø Reihenfolge einstellen: Jahr - Monat-Datum -12/24h-Schalter -Stunde-Minute-Sekunde versetzen, und zurück zum Zeitmodus
Ø einmaliges Drücken der "UP"-Taste, um den Wert schrittweise einzustellen, langes Drücken für 2 Sekunden, Einstellen der Daten mit der Geschwindigkeit von 8 Schritten / SEK
Ø einmaliges Drücken der Taste "DOWN", um den Wert stufenweise einzustellen, langes Drücken für 2 Sekunden, abnehmender Wert mit der Geschwindigkeit von 8 Schritten / SEK
Ø Wenn die Einstellung beendet ist, drücken Sie "SET", um den Einstellmodus zu verlassen
Ø Wenn 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird der Einstellmodus automatisch verlassen

1.3. ALARM-EINSTELLMODUS

Ø Drücken Sie im Standardmodus den Schalter "SET", um in den Wecker-Einstellmodus zu gelangen, der den Wecker 1 (A1) / Wecker3(A2) / Wecker 3 (A3) anzeigt
Ø Drücken Sie im Weckermenü einmal die Taste "UP", um die Weckfunktion einzustellen; Wecker aus: Anzeige "A1--" ; Wecker an: Anzeige "A1ON"
Ø Im Wecker-Menü, langes Drücken der "SET"-Taste, um in den Wecker-Einstellmodus zu gelangen
Ø Reihenfolge einstellen : Stunden—Minuten -- versetzen
Ø einmaliges Drücken der "SET"-Taste, um die Einstellung zu beenden
Ø einmaliges Drücken der "UP"-Taste, um den Wert schrittweise einzustellen, langes Drücken für 2 Sekunden, Einstelldaten in der Geschwindigkeit von Schritt 8 / SEC
Ø einmaliges Drücken der "DOWN"-Taste, um den Wert stufenweise einzustellen, langes Drücken für 2 Sekunden, Verringerung des Wertes mit der Geschwindigkeit der Stufe 8 / SEC
Ø Wenn 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, wird der aktuelle Modus automatisch verlassen.

1.4. Beschreibung der Modi

Ø Modus 1: Anzeige der Uhrzeit, kleine Anzeige der Temperatur
Ø Modus 2: Anzeige der Uhrzeit, kleiner Bildschirm Anzeige des Datums
Ø Modus 3: Anzeige der Uhrzeit, kleiner Bildschirm Anzeige der Sekunden

1.5. Temperatur-Funktion:

Ø Temperaturbereich: -10 °C - + 50 °C (32 °F – + 122 °F), Außerhalb des Bereichs wird HH oder LL angezeigt
Ø Im Standardmodus langes Drücken von DOWN" zum Umschalten °C/°F
Ø Zyklus der Temperaturerfassung: 60 Sekunden
Ø Auflösung der Temperaturerfassung von + / - 1 °C
Ø bei laufendem RCC-Empfang, Unterbrechung der Temperaturerfassung

1.6. Ton:

Ø Drücken Sie im Standardmodus lange "UP", wenn die Anzeige "Sound" erscheint, und drücken Sie "DOWN", um den Ton ein- oder auszuschalten.

1.7. Kabellose Telefon-Ladefunktion:

Ø Nachdem Sie die Uhr mit Hilfe des Adapters eingeschaltet haben, legen Sie Ihr Telefon (mit drahtloser Funktion) auf die Oberseite der Uhr an der richtigen Stelle.

1.8. bluetooth-funktion

BT201-AUDIO mit dem Bluetooth-Display verbinden

Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften.
Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof abgegeben werden.
Batterien müssen bei einer Sammelstelle der Stadt, Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung betreffend Funkanlagen
Hiermit erklärt MACMA oHG, dass das in dieser Anleitung beschriebene Produkt Art. 31515 mit Funktechnologie der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar:
http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/31515.pdf

reg-no.:72005675

Item 31515 desk clock instructions

1.1 GENERAL MODE

Ø In the standard mode(time+temperature), long press "SET" to enter time setting mode
Ø In the standard mode, press "SET" to switch display: AL1AL2AL3 time
Ø In the alarm clock display mode, press "UP" button to switch the alarm clock on, long press "SET" to enter the alarm setting mode
Ø In standard mode, press "UP", small screen display switches between temperature -date - second
Ø In standard mode, press "DOWN" to adjust the display brightness, L1 is the brightest

1.2 TIME SETTING MODE

Ø In standard mode, press the "SET" key more than 2 seconds, enter the time setting mode
Ø set order :year - month-date -12/24h switch -hour-minute-second exit, and return to time mode
Ø single press "UP" button in order to adjust the value one by one, long press for 2 seconds, setting data at the speed of 8 step / SEC
Ø single press "DOWN button in order to adjust the value one by one, long press for 2 seconds, diminishing value at the speed of 8 step / SEC
Ø When setting is finished, press "SET" to exit the setting mode
Ø If there is no operation for 20 seconds, set mode will be exited automatically

1.3. ALARM SETTING MODE

Ø In standard mode, press the "SET" button switch to enter alarm setting mode which shows the alarm clock 1 (A1) / alarm clock3(A2) /alarm clock 3 (A3)
Ø In the alarm clock menu, single press "UP" key to switch alarm clock; alarm off: display "A1--" ; alarm on: display "A1ON"
Ø In the alarm clock menu, long press "SET" button, into alarm setting mode
Ø set order : hours--minutes -- exit
Ø Single press "SET" button to finish setting
Ø single press "UP" button to adjust the value one by one, long press for 2 seconds, setting data at the speed of step 8 / SEC additive
Ø single press "DOWN" button to adjust the value one by one, long press for 2 seconds, diminishing value at the speed of step 8 / SEC
Ø If there is no operation for 20 seconds, the current mode will be exited automatically.

1.4. Mode description

Ø mode 1: display time, small screen display temperature
Ø mode 2: display time, small screen display the date
Ø mode 3: display time, small screen display seconds

1.5. Temperature function:

Ø temperature range: -10 °C - + 50 °C, (32 °F – + 122 °F), Out of range shows HH or LL
Ø In standard mode, Long press DOWN" to switch °C/°F
Ø Temperature detection cycle: 60 seconds
Ø temperature detecting resolution of + / - 1 °C
Ø when RCC receive ongoing, suspension temperature detection

1.6. Sound:

Ø In the standard mode, long press "UP" when display "Sound--"press "DOWN" to switch the sound on or off.

1.7. Wireless phone charging function:

Ø After powering on the clock by means of the adapter, put your phone (with wireless function) on the top of clock in the right place.

1.8. bluetooth function

connect BT201-AUDIO to bluetooth display

Dispose of the article according to the regulations in force in your country.
The item must not be disposed of with normal household waste, but must be returned for recycling at a collection point for electronic waste or a recycling center. Batteries must be returned to a collection point in the city, town or trade.

Simplified EU Declaration of Conformity concerning radio equipment.
MACMA oHG hereby declares that the product described in this manual Art. 31515 with radio technology described in this manual is in conformity with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available on the Internet:
http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/31515.pdf.

reg-no.:72005675

Article 31515 horloge de bureau instructions

1.1 MODE GÉNÉRAL

Ø En mode standard (heure+température), appuyez longuement sur "SET" pour accéder au mode de réglage de l'heure.
Ø En mode standard, appuyez sur "SET" pour changer l'affichage : AL1AL2AL3 heure
Ø En mode d'affichage du réveil, appuyez sur le bouton "UP" pour activer le réveil, appuyez longuement sur "SET" pour entrer dans le mode de réglage du réveil.
Ø En mode standard, appuyez sur "UP", l'affichage du petit écran passe de la température à la date et aux secondes.
Ø En mode standard, appuyez sur "DOWN" pour régler la luminosité de l'écran, a luminosité par défaut étant la plus forte.

1.2 MODE DE RÉGLAGE DE L'HEURE

Ø En mode standard, appuyez sur la touche "SET" pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure.
Ø Régler l'ordre suivant : année - mois - date - 12/24h - heure - minute - seconde, sortir et revenir au mode heure.
Ø Une seule pression sur la touche "UP", la valeur 1, une pression longue après 2 secondes, réglage des données à la vitesse de 8 pas / SEC additif
Ø Une seule pression sur le bouton "DOWN", la valeur réglée est diminuée de 1, une pression longue de plus de 2 secondes, la valeur diminue à la vitesse de 8 pas / SEC.
Ø Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur "SET" pour sortir du mode réglage.
Ø Si aucune opération n'est effectuée pendant 20 secondes, la sortie du mode réglage est automatique.

1.3. MODE DE RÉGLAGE DES ALARMES

Ø En mode standard, appuyez sur le bouton "SET" pour passer au mode de réglage de l'alarme, qui affiche le réveil 1 (A1) / le réveil 3 (A2) / le réveil 3 (A3).
Ø Sous l'affichage du réveil, appuyez une seule fois sur la touche "UP" pour changer de réveil ; lorsqu'il est fermé, l'écran affiche "A1--" ; lorsqu'il est ouvert, l'écran affiche "A1ON".
Ø Sous l'affichage du réveil, une pression longue sur la touche "SET" permet de passer en mode réglage de l'alarme.
Ø ordre de réglage : heures--minutes -- sortie
Ø Appuyez une fois sur le bouton "SET" pour terminer le réglage.
Ø Une seule pression sur le bouton "UP", la valeur 1, une pression longue de plus de 2 secondes, les données de réglage à la vitesse de l'étape 8 / SEC additif
Ø Une seule pression sur le bouton "DOWN", la valeur réglée est diminuée de 1, une pression longue de plus de 2 secondes, la valeur diminue à la vitesse de l'étape 8 / SEC.
Ø Si 20 secondes aucune opération, sortie automatique du mode de réglage

1.4.Description du modèle

Ø mode 1 : affichage de l'heure, petit écran d'affichage de la température
Ø mode 2 : affichage de l'heure, petit écran affichant la date
Ø mode 3 : affichage de l'heure, petit écran affichant les secondes

1.5. Fonction température :

Ø Plage de température : -10 °C - + 50 °C (32 °F — + 122 °F), Hors de la plage indique HH ou LL.
Ø En mode standard, appuyez longuement sur DOWN" pour commuter °C/°F
Ø cycle de détection de la température : 60 secondes
Ø résolution de détection de température de + / - 1 °C
Ø lorsque la réception du RCC est en cours, la détection de la température est suspendue.

1.6. Économie d'énergie et mode de contrôle tactile :

Ø En mode standard, appuyez longuement sur "UP" lorsque l'affichage "Sound--"appuyez sur "DOWN" pour ouvrir ou fermer, lorsque l'affichage "Sound- - "cette fonction est fermée, lorsque 'affichage "Sound on", cette fonction est ouverte.

1.7. Fonction de chargement du téléphone sans fil :

Ø Après avoir mis l'horloge sous tension avec l'adaptateur, placez votre téléphone (avec fonction sans fil) sur le dessus de l'horloge, au bon endroit.

1.8. fonction bluetooth

connecter BT201-AUDIO à l'écran bluetooth

Élimination des déchets: L'article doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays en matière d'élimination des déchets. Le papier et le carton sont destinés aux déchets de papier, le plastique est destiné à la poubelle jaune.

Déclaration simplifiée de conformité EU concernant les équipements radioélectriques.
Par la présente, MACMA oHG déclare que le produit décrit dans ce manuel est conforme à l'art. 31515 doté de la technologie radio est conforme à la directive 2014/53/EU.
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur Internet :
http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/31515.pdf

reg-no.:72005675