


PRODUKTÜBERSICHT



Art. 40838 / PO 0911379

Macma, Thomas-Mann-Str.60-DE 90471 Nürnberg



Kompatibilität



Australia, China



USA



UK




Europe

Der Artikel ist kompatibel für die meisten elektronischen Geräte mit einer Spannung von bis zu 1380W mit 230V und 660W mit 110V. Der Adapter kann für eine Vielzahl an Geräten angewandt werden, wie beispielsweise iPad, iPhone, Tablet, Android Smartphones, Digitalkameras, MP3 Player, Mobiltelefone, GPS, Laptops etc. Bitte überprüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt oder das Angabenetkett auf dem jeweiligen Gerät bevor Sie den Adapter anschließen.

Version 1:
Input: 100-240V-50/60Hz 200mA
Output: 5V ~ 1A MAX.
MAX. Leistung: 660W bei 110V, 1380W bei 230V

Version 2:
Input: 100-240V – 50/60Hz 300mA
Output: 5V ~ 2.1 A MAX.
MAX. Leistung: 660W bei 110V, 1380W bei 230V



USB Kabel ist nicht beigelegt. Bitte stellen Sie sicher, dass das verwendete Kabel kompatibel zu unserem Adapter ist.



Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/40838.pdf>

Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften. Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof abgegeben werden. Batterien müssen bei einer Sammelstelle der Stadt, Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.

Benutzung US-Steckerteil:
Drücken und schieben Sie den Sicherheitsschieber auf die Position „USA“. Nach Benutzung auf die mittlere Position zurückschieben.

China, America, Canada, Japan, Taiwan, etc.

Benutzung AUS-Steckerteil:

Drücken und schieben Sie den Sicherheitsschieber auf die Position „AUS“ und drehen dann die Steckstifte. Nach Benutzung auf die mittlere Position zurückschieben.

China, Australia, New Zealand, etc.

Benutzung UK-Steckerteil:

Drücken und schieben Sie den Sicherheitsschieber auf die Position „UK“. Nach Benutzung auf die mittlere Position zurückschieben und den Stecker zurückdrücken.

UK, Singapore, HK, Malaysia, etc.

Benutzung EU-Steckerteil:

Drücken und schieben Sie den Sicherheitsschieber auf die Position „EURO“. Den Stecker nach Benutzung zurückdrücken.

Germany, Denmark, Finland, France, Netherlands, etc.




WARNHINWEISE




- Dieser Adapter wandelt keinen Strom um.
- Die Eingangsspannung des zu verwendenden Gerätes muss für die Spannung des jeweiligen Stromnetzwerks geeignet sein. Keine Erdung.
- Entfernen Sie den Adapter bei Nichtbenutzung von der Steckdose.
- Verwenden Sie den Adapter nicht wenn das Gehäuse beschädigt ist.
- Kontakt mit Flüssigkeit, Feuchtigkeit und Nässe vermeiden.
- Nicht mit nassen Händen bedienen.
- Keine Geräte verwenden, die mehr als 230V-1380W/110V-660W benötigen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ausschließlich für den Innengebrauch geeignet.

reg.no.:72005675





PRODUCT OVERVIEW



Art. 40838 / PO 0911379

Macma, Thomas-Mann-Str.60-DE 90471 Nürnberg



COMPATIBILITY



Australia,
China



USA



UK



Europe

The product is suitable for most electronic devices up to 1380W at 230V and 660W at 110V. It can be used with a multitude of appliances such as: iPad, iPhone, tablet, Android smartphone, Digital cameras, MP3 Players, mobile phones, GPSs, laptops, etc. Please check the safety data sheet or data plate on the device to before plugging it in.

Version 1:

Input: 100-240V~ 50/60Hz 200mA

Output: 5V~ 1A MAX.

MAX. Power: 660W at 110V, 1380W at 230V

Version 2:

Input: 100-240V~ 50/60Hz 300mA

Output: 5V~ 2.1A MAX.

MAX. Power: 660W at 110V, 1380W at 230V



Use US Plug:

Press and slide safety switch to the position marked USA. Slide to the middle when stop using.

China, America, Canada, Japan, Taiwan, etc.

Use AUS Plug:

Press and slide safety switch to the position marked AUS then rotate the pins. Slide to the middle when stop using.

China, Australia, New Zealand, etc.

Using UK Plug:

Press and slide safety switch to the position marked UK. Slide to the middle and push plug back when stop using.

UK, Singapore, HK, Malaysia, etc.

Use EU Plug:

Press and slide safety switch to the position marked EURO and press it. Push plug back when stop using.


Germany, Denmark, Finland, France, Netherlands, etc.



WARNINGS

- This adaptor plug does not convert voltage.
- The input voltage of the appliance you want to connect must match the local power network voltage. No grounding.
- Unplug the adaptor from the wall socket while not using.
- Do not use the adapter if the housing is damaged.
- Do not expose to liquid, moisture or humidity.
- Do not handle with wet hands.
- Do not use with electronic devices demanding power over (230V-1380W; 110V-660W).
- Keep away from reach of children.
- For indoor use only.

reg.no.: 72005675




USB cable is NOT attached,
Please ensure it is compatible with our adaptor.




The Declaration of Conformity for this product can be found at:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/40838.pdf>

Dispose of the article according to the regulations in force in your country. The item must not be disposed of with normal household waste, but must be returned for recycling at a collection point for electronic waste or a recycling center. Batteries must be returned to a collection point in the city, town or trade.



Aperçu du produit



Art. 40838 / PO 0911379

Macma, Thomas-Mann-Str.60-DE 90471 Nürnberg



Utilisez la fiche américaine :

Appuyez et faites glisser l'interrupteur de sécurité sur la position marquée USA. Faites glisser le milieu lorsque vous arrêtez d'utiliser

⊙ ⊙ China, America, Canada, Japan, Taiwan, etc.

Utiliser la fiche AUS :

Appuyez sur l'interrupteur de sécurité et faites-le glisser sur la position marquée AUS, puis tournez les broches. Faites glisser vers le milieu lorsque vous n'utilisez plus le produit.

⊙ ⊙ China, Australia, New Zealand, etc.

Utilisez la fiche UK :

Appuyez sur un interrupteur de sécurité à glissière sur la position marquée UK. Faites glisser le curseur jusqu'au milieu et repoussez la fiche lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. Royaume-Uni, Singapour, Hong Kong, Malaisie, etc.

⊙ UK, Singapore, HK, Malaysia, etc.

Utilisez la fiche européenne :

Appuyez et faites glisser l'interrupteur de sécurité sur la position marquée EURO et appuyez dessus. Repoussez la fiche lorsque vous n'utilisez plus l'appareil.

Allemagne, Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, etc.

⊙ ⊙ ⊙ Germany, Denmark, Finland, France, Netherlands, etc.



COMPATIBILITY



Australia, China



USA



UK



Europe

Le produit convient à la plupart des appareils électroniques jusqu'à 1380W à 230V et 660W à 110V. Il peut être utilisé avec une multitude d'appareils tels que iPad, iPhone, tablette, smartphone Android, appareils photo numériques, lecteurs MP3, téléphones portables, GPS, ordinateurs portables, etc. Veuillez vérifier la fiche de données de sécurité ou la plaque signalétique de l'appareil avant de le brancher.



Version 1 :

Entrée : 110-240V 50/60 HZ 200mA

Sortie : 5V 1A MAX


Puissance MAX : 660W à 110V, 1380W à 230V

Version 2 :

Entrée : 110-240V 50/60 HZ 300mA

Sortie : 5V 2.1A MAX

Puissance MAX : 660W à 110V, 1380W à 230V



Le câble USB n'est PAS attaché.

Veuillez vous assurer qu'il est compatible avec notre adaptateur.



La déclaration de conformité de ce produit peut

être trouvée à l'adresse suivante :

<http://data.promotroy.de/Konformitaetserklaerungen/40838.pdf>

Élimination des déchets : L'article doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays en matière d'élimination des déchets. Le papier et le carton sont destinés aux déchets de papier, le plastique est destiné à la poubelle jaune.

Avvertissements :



- Cet adaptateur ne convertit pas la tension
- La tension d'entrée de l'appareil que vous souhaitez raccorder doit correspondre à la tension du réseau électrique local. Aucun grunding.
- Débranchez l'adaptateur de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- N'utilisez pas l'adaptateur si le boîtier est endommagé.
- N'exposez pas l'adaptateur à un liquide, à l'humidité ou à la moisissure.
- Ne pas manipuler avec des mains mouillées.
- Ne pas utiliser avec des appareils électroniques exigeant une puissance supérieure (230V-1380W ; 110V-660W).
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour un usage intérieur uniquement.

reg.no.:72005675

