

30842/PO0912806 enthält 1 Powerbank + 1 USB Kabel

Gebrauchsanweisung

Aufladen der Powerbank

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Micro USB Power Bank Input („5V IN“) und stecken Sie das andere Ende in den USB-Zugang des Computers oder einer anderen Stromquelle
- Anmerkung: Die Powerbank muss VOLL geladen werden – circa 10 Stunden Akkuladezeit

Laden von Smartphones oder anderen USB-Geräten

- Bringen Sie das USB-Kabel im Output („5.2V OUT“) an
- Stecken Sie den Anschluss des jeweiligen Gerätes am anderen Ende an
- Es ist möglich Ihr eigenes USB-Kabel zu verwenden

Sicherheitsanweisungen und Instandhaltung

- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze bzw. Kälte, Wasserkontakt, Feuchtigkeit und jeglicher Art von Flüssigkeiten
- Benutzen Sie zur oberflächlichen Reinigung keine aggressiven Putzmittel und halten Sie es fern von scharfen Objekten
 - Halten Sie das Gerät staubfrei
 - Halten Sie das Gerät von Kindern fern
- Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer (Explosionsgefahr)
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenständig auseinander
- Reparaturarbeiten sollten nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden
- Benutzen Sie das Gerät NICHT, wenn es feucht geworden ist, um der Gefahr von Elektroschocks und Explosionen vorzubeugen
- Benutzen Sie diese Einheiten NICHT, wenn sie fallen gelassen wurde oder anderweitig beschädigt wurde

Technische Spezifikationen

Weitere Angaben:

Input - DC 5V - 1000mA (max)
Output - DC 5.2V - 2000mA (max)
Kapazität – 8000 mAh
Integrierte Überladungssperre
3082403/PO 0911669

Entsorgung: Entsorgen Sie den Artikel nach den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

Papier/Pappe gehören zum Altpapier.

Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sondern muß zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof abgegeben werden.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle oder im Handel abgegeben werden.



reg.no.:72005675 Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/30824.pdf>

30842/PO0912806 includes 1 power bank + 1 USB cable

Instruction Manual

Charging the Power Bank

- Connect USB cable with Micro USB charging head into power bank INPUT ("5V IN") and place the other end into the computer USB port or another power source
- Note: power bank has to be fully charged – approx. 10 hrs before usage

Charging smart phone or USB chargeable device

- Insert USB head into OUTPUT ("5.2V OUT")
- Add relevant charger head to opposite end and insert into your device
- It is acceptable to use your own USB charger cable

Safety Instructions, care and maintenance

- Keep the unit away from extreme high and low temperatures and away from water, humidity and any liquids
- Do not use abrasive solvents and do not expose to sharp objects
 - Keep the unit free of dust, lint, etc.
 - Keep out of reach of children
- Do not throw the unit into a fire (risk of explosion)
 - Do not attempt to disassemble device
- Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician
- DO NOT use if the unit is moist in order to avoid danger of electric shock, explosions or injuring yourself
- DO NOT use if the unit has been dropped or damaged

Technical specifications

Additional Specifications:

Input - DC 5V - 1000MA (max)

Output - DC 5.2V - 2000mA (max)

Capacity – 8000 mAh

Built-in over charge protection

3082403/PO 0911669

Disposal: Dispose of the item in accordance with the regulations in force in your country.

Paper/cardboard is part of the waste paper.

The appliance must not be disposed of in normal household waste but must be returned to a collection point for electrical waste or a recycling centre for recycling.

Batteries do not belong in the household waste and must be handed in at a collection point or in the trade.



reg.no.:72005675 Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

The Declaration of Conformity for this product can be found at: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/30824.pdf>

30824/PO0912806 comprend 1 powerbank + 1 câble USB

Manuel d'instruction

Chargement de la Powerbank

- Connectez le câble USB à l'entrée de la banque d'alimentation Micro USB ("5V IN") et branchez l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur ou à une autre source d'alimentation.
- Remarque : La banque d'alimentation doit être COMPLÈTEMENT chargée
 - environ 10 heures de temps de charge de la batterie.

Chargement des smartphones ou autres dispositifs USB

- Branchez le câble USB dans le port de sortie (5.2V OUT).
- Branchez le connecteur de l'appareil concerné à l'autre extrémité.
 - Il est possible d'utiliser votre propre câble USB

Consignes de sécurité et entretien

- Protégez l'appareil de la chaleur ou du froid extrême, le contact avec l'eau, l'humidité et tout type de liquide.
- N'utilisez pas de produits agressifs pour un nettoyage superficiel et tenez-le éloigné des objets tranchants.
 - Gardez l'appareil à l'abri de la poussière
 - Gardez l'appareil hors de portée des enfants
 - Ne jetez pas l'appareil dans un feu (risque d'explosion).
 - Ne pas démonter l'appareil soi-même
- Les réparations ne doivent être effectuées que par une personne qualifiée.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il a été mouillé pour éviter tout risque de choc électrique et d'explosion.
 - NE PAS utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il a été endommagé.

Spécifications techniques Détails supplémentaires :

Entrée - DC 5V - 1000MA (max)
Sortie - DC 5.2V - 2000mA (max)
Capacité - 8000 mAh
Protection intégrée contre la surcharge
3082403/PO 0911669

L'élimination :

Mettez l'article au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Le papier/carton fait partie des déchets de papier.

L'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux mais doit être apporté à un point de collecte des déchets électriques ou à un centre de recyclage pour être recyclé.

Les piles n'ont pas leur place dans les déchets ménagers et doivent être déposées dans un point de collecte ou dans le commerce.



reg.no.:72005675 Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

La déclaration de conformité de ce produit peut être consultée à l'adresse suivante : <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/30824.pdf>.